

Для работы терминала Arnavi с ПО ArnaviDiagnost необходимо предварительно установить драйвер. Для установки драйвера необходим файл USB\_driver\_Arnavi.inf

Для установки драйвера необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключить терминал Arnavi к компьютеру по USB интерфейсу. При отсутствии драйвера в системе, может появиться сообщение о том, что данное оборудование не может работать корректно. В «Диспетчере устройств» появится новое устройство Arnavi (в зависимости от версии ОС Windows рядом с появившимся устройством может стоять значок восклицательного знака или другой, сигнализирующий о неполадках)
2. Кликом правой кнопкой мыши на появившемся устройстве выберите «Обновить драйверы». Пройдите меню установки, выбирая «Самостоятельный поиск драйверов на компьютере»
3. Дойдя до выбора файла драйвера укажите путь к файлу USB\_driver\_Arnavi.inf. При установке этого драйвера ОС может предупредить о небезопасном источнике происхождения драйвера. В таком случае согласитесь с установкой. Дождитесь ее завершения.
4. Переподключите терминал к ПК. При успешной установке драйвера в течение 5 секунд терминал должен отображаться в ПО ArnaviDiagnost.